Servo1 Start

Laser frequency scanning

Read the V_{DC}

$V_{DC} > V_{th}$

NO

YES

Laser frequency shift α

Read the V_{DC}

$V_{DC}-V_{DC0} > 0$

YES

NO

Set α=-α

Servo2 Start

$V_{DC} > V_{ACth}$

YES

FSR of F-P cavity change β

Read the V_{AC}

$V_{AC}-V_{AC0} > 0$

YES

NO

Set β=-β